

# TITAN5<sup>BTMI</sup>

**SONICGEAR®**

A Product of Singapore.  
Made in China.

2015 SonicGear Lab. All rights reserved.  
Packaging designed by SonicGear Lab, Singapore.  
Copyright protected by international copyright law.

SonicGear, PowerLogic, Armaggeddon and Enzo  
are registered trademarks of SonicGear Lab. and  
Leapfrog Distribution Pte. Ltd.

All other trademarks and registered trademarks are  
the trademarks of their respective owners.


[www.mysonicgear.com](http://www.mysonicgear.com)




 **Bluetooth™**

사용자 메뉴얼

## 앞면




## 뒷면



## TITAN 5 BTMI 사용 설명서

## 유선 연결 방법



1. 위성 스피커의 오디오 플러그를 서브우퍼의 출력 소켓에 연결
2. 3.5 스테레오 케이블이나 RCA 케이블을 오디오 입력부에 연결. 반대 부분은 오디오 소스 장치에 연결
3. 전원 플러그를 AC 전원 소스에 연결. 전원을 켜고, 톤을 조절

## Titan5 BTMI 를 블루투스 기기에 연결하는 방법

블루투스 페어링:

- **A2DP** 블루투스 프로파일 지원 기기를 이용해야함.
- 페어링을 해야 무선으로 사용가능

## Titan5 BTMI 와 페어링 방법

1. **Titan5 BTMI**와 블루투스 기기를 켜다.
2. 블루투스 기기의 블루투스 기능을 활성화 시킨다.
3. **Titan5 BTMI** 전원을 **On** 시킨다
4. **“SG TITAN 5 BTMI”**가 블루투스 기기에서 나타나면 선택한다.  
연결이 안되거나 나타나지 않는 경우, 다시 블루투스 기기에서 블루투스 장치 찾기를 실행한다.
5. 페어링 완료라고 블루투스 기기에서 나타나면 페어링이 완료됨.  
( 어떤 기기에서는 ‘오디오 디바이스로 사용 ’ 을 선택해야만 하는 경우도 있음 )
6. **Titan5 BTMI**와 블루투스 기기의 전원을 끄거나 **10M** 이상 떨어지지 않으면 블루투스 페어링은 유지됨. 한번 페어링이 되면 가까이 다가가면 페어링이 유지됨.
7. 이후 **Titan 5 BTMI** 전원을 켜면 자동으로 최근에 연결된 블루투스 기기를 검색하고 연결을 활성화 시킴. 만약 블루투스 기기가 자동 연결 기능을 지원하지 않거나 **Titan5 BTMI** 에 연결이 되어 있지 않았을 경우, 블루투스 설정을 다시해야한다.

## 8. Titan5 BTMI 의 전원이 켜져 있는 경우, 블루투스 기기가 **10M** 안에

있다면, 자동으로 연결이 된다. 다른 블루투스 기기를 연결하기 위해서는

블루투스 기능을 끄고 다시 켜서 설정해야한다.

## USB MP3 모드

재생 버튼을 누르면 **MP3** 트랙이 재생됨  
이전 버튼을 누르면 이전 **MP3** 파일로 이동  
이전 버튼을 꺾 누르고 있으면 볼륨 감소  
다음 버튼을 누르면 다음 **MP3** 파일로 이동  
다음 버튼을 꺾 누르고 있으면 볼륨 증가

참조 : **16**기가 메모리 이상의 **USB** 메모리 지원

## FM 모드

**PLAY** (재생) 버튼을 꺾 누르고 있으면 **FM** 채널을 자동으로 찾아서 저장함  
**NEXT** (다음) 버튼을 누르면 다음 **FM** 채널로 이동  
**Previous** (이전) 버튼을 누르면 이전 **FM** 채널로 이동

참조 : **FM** 라디오는 현재 지역과 상황에 따라 수신률이 낮을 수도 있음.

## Audio 입력 모드

오디오 기능이 있는 장비 (예 : **PC**/노트북) 에 연결하여 사용